


Nipple Dome Jack Type


取扱説明書

■ 部位と名称



■ 安全にご使用いただくために


本製品を安全に正しくご使用して頂くために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お手入れやメンテナンスは本取扱説明書に従って行ってください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。




アタッチメントはマグネット式で取り外しが可能です。
※ニップルアタッチメント(別売り)好評発売中です。
付け替えることで様々な刺激をお楽しみいただけます。

■ 使用方法


1. ハンドルを左に回し、アタッチメントの高さを合わせます。
この時、あらかじめアタッチメントと乳房の接触部にローションを塗っておくと初動での負担を軽減させることができます。



2. ハンドルを右に回し、吸引しながら本体を固定します。
ハンドルを勢よく回し過ぎると痛みを伴う場合がございますので、必ずゆっくりと調節をおこなってください。




3. 本体の電源ボタンを入れ、
10種類の回転スピードと10種類の回転パターンをお楽しみください。



■ 充電方法

充電ポートにマグネット式USBケーブルを接続し、USB側のケーブルをパソコンや電源アダプター等に挿し込むと充電を開始します。



■ お手入れ方法

- 本体は水を含んだ布などで汚れを拭きとってください。
- アタッチメントは取り外して水洗いが可能です。
水洗い後は乾いた布で水気を取り、すみやかに乾燥させてください。
※本体・リモコンは防水仕様ではございません。
- 充電は付属のマグネット式USBケーブルをお使いください。

■ 安全上のご注意

以下の注意を守らないと怪我や事故の原因になります。

- 本製品を高温・低温・多湿・直射日光の当たる場所に放置しないでください。
変色や故障等の原因になります。
- ローションやマッサージオイル・ジェルをご使用される場合は水溶性のものをお選びください。
- 本製品をお客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。
- 本製品は乳房を対象としているグッズです。その他を対象としたご使用はお控え下さい。
- 本製品のアタッチメント接続部には専用のアタッチメントのみをご使用ください。
- 本製品を使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 本製品はジョークグッズです。万が一、本製品によって生じた損害や事故、第三者からのいかなる請求についても一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。
- 2穴ジャックに本製品以外の製品のプラグを絶対に挿さないでください。
- 2穴ジャック内部にローションや水などの液体が入ると故障の原因になります。十分にご注意ください。

■ 仕様

販売名	Nipple Dome Jack Type	充電方式	マグネット式USBケーブル
販売元	株式会社エスエスアイジャパン	充電電池	リチウム電池 3.7V
製造元	株式会社エスエスアイジャパン	満充電時間	2.5時間
製造国	中国	連続稼働時間	1.5時間
本体サイズ幅	幅68×奥行68×高さ112mm	付属品	アタッチメント×2 充電用マグネット式USBケーブル 説明書
コントローラ寸法	幅45×奥行23×高さ60mm		
重量	282g		