

充電がいらない、すぐに使えるニップルシリーズ専用コントローラ

Nipple Controller

ニップルコントローラ【乾電池式】



ジャックタイプのニップルシリーズに使えます。

NIPPLE DOME R ADVENTURE ニップルドーム R アドベンチャー



ニップルドーム R
アドベンチャー ホワイト
型番 : SSI-RT88
JAN : 4582137937085

ニップルドーム R
アドベンチャー ブラック
型番 : SSI-RT89
JAN : 4582137937092

Nipple Cup R



ニップルカップ R
型番 : SSI-RT66
JAN : 4582137934695

ニップルカップ R ブラック
型番 : SSI-RT87
JAN : 4571361304473

Nipple Dome R Wide



ニップルドーム R ワイド
型番 : SSI-RT78
JAN : 4582137936552

Nipple Dome R



ニップルドーム R
ジャックタイプ ホワイト
型番 : SSI-RT64
JAN : 4582137934671

ニップルドーム R
ジャックタイプ ブラック
型番 : SSI-RT65
JAN : 4582137934688



ニップルコントローラ
(乾電池式)
型番 : SSI-KZ017
JAN : 4582137937276

単 4 × 3

単 4 形乾電池 3 本使用
REQUIRES 3 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES
※乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

Wild One

※ニップルカップ ミライ、ニップルドリームライド、
ニップルマジック、ニップルマジック 乙アリス特別バージョン、
には対応していません。